

1 De NAT Manager

1.1 aanbeveling

Wanneer u een toepassing achter uw modem wilt gebruiken, bijvoorbeeld het gebruik van een FTP server, is het verstandig de netwerkkaart een vast IP-adres te geven welke buiten de adres pool van de modem valt. Bijvoorbeeld een IP-adres tussen 10.0.0.201 t/m 10.0.0.250

1.2 Downloaden en uitpakken

Nadat u het programma NAT Manager van de support site heeft ge-download dubbelklikt u op het icoon NAT_Manager.exe.

> U komt in een informatiescherm. (zie afbeelding 1)

NAT Manager		X
Dit programma start de NAT Manager te configureren.	waarmee het mogelijk is om de NA(P)T in	stellingen van uw SpeedTouch 510 R4.2 modem
	OK Cancel	

Afbeelding 1: Scherm NAT Manager

- 1. Klik op **OK**.
- > Het programma zal zichzelf uitpakken en vervolgens de NAT Manager opstarten. (zie afbeelding 2)



Afbeelding 2: Scherm uitpakken programma



2 Het gebruik van de NAT Manager

 Wanneer het programma is uitgepakt komt u in het scherm Welkom bij SpeedTouch NAT Manager. (zie afbeelding 3)



Afbeelding 3: Scherm Welkom bij SpeedTouch NAT Manager

- 1. Klik hier op **volgende**.
- > U komt in het scherm met de **Softwarelicentieovereenkomst voor SpeedTouch**. (afbeelding 4)



Afbeelding 4: Scherm Softwarelicentieovereenkomst voor SpeedTouch

2. Klik op Ja om verder te gaan.



> De NAT Manager zal vervolgens uw SpeedTouch detecteren. (zie afbeelding 5)

📲 NAT Manager	
SpeedTouch-detektie	
NAT Manager zoekt uw SpeedTouch in het netwerk.	
Het detectie process kan enkele seconden in beslag nemen.	
Bezig met toesteldetectie	
	e > <u>A</u> nnuleren

Afbeelding 5: Scherm SpeedTouch-detektie

Wanneer de Speedtouch is gedetecteerd zal het scherm Geconfigureerde eind-systeem(en) verschijnen waarin de huidige NA(P)T configuratie wordt weergegeven. Wanneer er nog geen NA(P)T regels zijn aangemaakt zal het venster leeg zijn. (zie afbeelding 6)

<u>B</u> asisversie	<u>G</u> eavanceerd	1					
Toepassing	Δ		Host	Opmerk	king	das Stat	
prinception in				200 C	and the second second		
, oopdooling							
, oopdaaling							
, sopassing							

Afbeelding 6: Scherm Geconfigureerde eind-systeem(en)



- > U kunt nu een NA(P)T regel toevoegen aan de SpeedTouch.
- 3. Klik op de knop Toevoegen. (zie afbeelding 6)
- > U komt nu in het scherm **Poorttoewijzing toevoegen**. (zie afbeelding 7)

Poorttoe	wijzing toevoeg	en 🔀
<u>B</u> asisversie	e <u>G</u> eavanceerd	Standaard eind-systeem voor inkomend verkeer
Тоера	assing	<selecteer een="" toepassing=""></selecteer>
IP-adr	es eind-systeem	10.0.0.201
		<u>I</u> oevoegen <u>Annuleren</u>

Afbeelding 7: Scherm Poorttoewijzing toevoegen

Let op!

Het IP-adres eind-systeem is afhankelijk van het vaste IP-adres dat u heeft gekozen en voor welke PC u de poorttoewijzing toevoegd. Het IP-adres eind-systeem in het scherm van afbeelding 7 is als voorbeeld gebruikt.

> De NAT Manager bevat een aantal voorgedefinieerde toepassingen die met behulp van de pijltjestoets zijn te selecteren. (zie afbeelding 8)

<u>B</u> asisversie	<u>G</u> eavanceerd	Standaard eind-systeem voor inkomend verkee
Toepass	ing	<selecteer een="" toepassing=""></selecteer>
IP-adres eind-systeem	<selecteer een="" toepassing=""> Diablo Games</selecteer>	
	-	FTP
		HTTP
		UDENT Ouakell
		Quake III Arena
		Determine the Constle Matter station

Afbeelding 8: Scherm Selecteer een toepassing



- > Selecteer de toepassing waarvoor u een poorttoewijzing wilt toevoegen.
- 4. Klik op Toevoegen.
- Wanneer de toepassing waarvoor u een poort wilt toewijzen niet in de lijst staat kiest u het tabblad Geavanceerd en vult de benodigde gegevens in zoals het protocol en de betreffende poort.
- 5. Klik op **Toevoegen**. (zie afbeelding 9)

Poorttoew	ijzing toevoeg	en 🔀
<u>B</u> asisversie	<u>G</u> eavanceerd	Standaard eind-systeem voor inkomend verkeer
Protocol		ТСР
Poort		
IP-adres	eind-systeem	10.0.0.201
		<u>I</u> oevoegen <u>Annuleren</u>

Afbeelding 9: Scherm Tabblad Geavanceerd

 Wanneer u één of meerdere poorttoewijzingen heeft toegevoegd ziet u deze staan in het tabblad Basisversie. (in het voorbeeld is er gekozen voor de voorgedefinieerde toepassing FTP, zie afbeelding 10)

Afbeelding 10: Scherm tabblad Basisversie

- > Nu kunt u de toegevoegde poorttoewijzing(en) naar de modem weg schrijven.
- 6. Klik op **Volgende**. (zie afbeelding 10)
- > U komt in het scherm Status van opslaan. (zie afbeelding 11)



📲 NAT Manager	
Status van opslaan	
De status van het opslaan van de NAT-configuratie op de SpeedTouch.	
Bezig met opslaan van SpeedTouch-configuratie	
THOMSON HEAL < Vorige Volgende >	Annuleren

Afbeelding 11: Scherm Status van opslaan

7. Wanneer de NAT configuratie van uw SpeedTouch is voltooid, klikt u op **Voltooien** om de NAT Manager te sluiten. (zie afbeelding 12)



Afbeelding 12: Scherm SpeedTouch NAT Manager voltooien



2.1 Controle poorttoewijzing

- 1. Ga met behulp van een internet browser naar 10.0.0.138 (de modem).
- 2. Klik in de linker marge op **Advanced**.
- 3. Klik op **NAPT**.
- > U ziet dat poort 21 is toegevoegd bij NAPT Entries. (zie afbeelding 13)

Network Address Port Translation (NAPT)

NAPT I	<u>Entries</u>	Multi-NAT Entries	Default Server UF	<u>PnP</u>	
Nr	Туре	Inside address	Outside address	Prot	State
► 1	Temp	10.0.0.201:21	unspecified:21	tcp	NONE
Click 'Ne	Click 'New' to create a new entry.				
New		lew -	<u>Help</u>		

© THOMSON 2003. All rights reserved.

Afbeelding 13: Scherm Network Adress Port Translation (NAPT)

2.2 De modem instellen als Default Server

Met behulp van de NAT Manager is het ook mogelijk om de modem als Default Server in te stellen. Dit wil zeggen dat alle inkomende verkeer naar het door u opgegeven IP-adres wordt geleid.

> Doorloop de stappen 1 t/m 3 van paragraaf 1.3 en kies het tabblad **Standaard eind-systeem voor** inkomend verkeer. (zie afbeelding 14)

Vul het IP-adres in van de computer waar al het inkomende verkeer naar toe moet worden geleid.

1. Klik op Instellen.

Poorttoewijzing toevoegen 🔀				
<u>B</u> asisversie	<u>G</u> eavanceerd	Standaard eind-systeem voor inkomend verkeer		
IP-adres	eind-systeem	10.0.0.201		
		Instellen Annuleren		

Afbeelding 14: Scherm tabblad Standaard eind-systeem voor inkomend verkeer



In het tabblad Basisversie ziet u nu de Standaardhost voor inkomend verkeer staan met het door u opgegeven IP-adres. (zie afbeelding 15)



Afbeelding 15: Scherm tabblad Basisversie

> Doorloop nu de stappen 6 en 7 van paragraaf 1.3 om de wijzigingen in de SpeedTouch op te slaan.

Let op!

Bij het toepassen van Default Server is het gebruik van een Firewall aan te bevelen. De Standaardhost staat bij het instellen van Default Server namelijk volledig open voor al het inkomende verkeer.